



1X



1X ОПИСАНИЕ КОНСОЛИ

Тренажер Matrix проверяется перед упаковкой. Он поставляется в двух частях: основание и консоль. Аккуратно распакуйте устройство и утилизируйте материал коробки. Примечание. На накладке консоли имеется тонкий защитный лист из прозрачного пластика, который необходимо снять перед использованием.

- A) КНОПКИ ПРОГРАММ:** Простой просмотр и выбор программы.
- B) GO:** Старт программы в одно касание.
✓: Подтверждение установок программ.
- C) ENTER**
- D) BACK:** Возврат к предыдущему параметру программы.
- E) ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА:** Ввод настроек программы.
- F) УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ УРОВНЯ НАГРУЗКИ:** Регулировка уровня нагрузки.
- G) УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ТРЕНИРОВКИ:** Регулировка времени тренировки.
- H) STOP:** Окончание тренировки и отображение сводных данных тренировки.
- I) COOL DOWN:** Переводит консоль в режим восстановления.
- J) Переключаемый дисплей:** Циклы между 3 или 4 рядами информации о тренировке отображаются в светодиодном окне. Консоль автоматически переключается между информацией о тренировке, если нажать и удерживать кнопку переключения дисплея в течение 3 секунд.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ

- K) TV ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:** Включает или выключает присоединенный телевизор.
- L) УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ:** Регулировка громкости подключенных наушников.
- M) MUTE:** Отключение звука.
- N) CC:** Включает или отключает субтитры.
- O) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ:** Переключение каналов в интегрированной ТВ консоли.
- P) LAST CHANNEL:** Переключение между текущим и предыдущим каналом.
- E) ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА:** Ввод номера канала. ✓ Нажмите для подтверждения номера канала.